

Skrócona instrukcja obsługi

Wskazanie robocze
Wskazanie dotyczące pracy, ostrzeżeń, błędów

Interfejs podświetleni

Program krótki ①

Program normalny ②

Program intensywny ③

Wskazanie ostrzeżenia lub błędu
Skontaktować się z technikiem
Przycisk potwierdzenia
potwierdzenie błędu/wyłączenie sygnału

Pole kursora
Klawisze ▲ ▼ dla liczby przebiegów programu,
Klawisze ◀ ▶ patrz pełna instrukcja obsługi

Splukiwanie zlewu
(do oddzielnego zlewu użytkowego) opcja splukiwanie komory mycia



1. Otworzyć drzwi komory mycia za pomocą czujnika światła lub przełącznika nożnego.



2. Wyposażenie przeznaczone do mycia umieścić w przewidzianej pozycji w uchwycie na akcesoria.



3. Wybrać program mycia w zależności od zabrudzenia. Nacisnąć przycisk programu. Drzwi zamykają się, a program rozpoczyna się automatycznie z ustawioną domyślnie wartością A₀.



4. OPCJONALNIE

Przytrzymać przycisk programu wciśnięty do momentu wyświetlenia wymaganej wartości A₀ pośrodku w []. Następnie natychmiast zwolnić przycisk programu.
Drzwi zamykają się, a program uruchamia się automatycznie.



Ostrożnie

Niebezpieczeństwo zakleszczenia

Ryzyko zgniecenia palców, rąk i ramion wskutek ruchu drzwi.

- Nie wkładać rąk w zamykane/otwierane drzwi.
- Aby usunąć blokadę drzwi, należy wezwać technika lub serwis MEIKO.